FDV-Dokumentasjon

Fasadenor partytelt – PE og PVC

Felles dokument for drift, vedlikehold, lagring og bruk

Om dokumentet

Produktgruppe: Fasadenor partytelt – PE og PVC

Leverandør/importør: Vital E-handel AS / Fasadenor

Org.nr.: 922 077 460

Adresse: Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød

Kontakt: 983 44 000 | post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder Fasadenors ordinære PE- og PVC-partytelt. Den dekker felles rutiner for montering, forankring, bruk, rengjøring, kontroll, demontering og lagring. Monteringsanvisningen og produktspesifikasjonene for den aktuelle størrelsen er alltid styrende for oppbygging og komponentplassering.

Produktoversikt

Utførelse	Størrelse	Merknad
PE	4×6 m	PE-partytelt – se produktsiden for modellspesifikke materialdata.
PE	4×8 m	PE-partytelt – se produktsiden for modellspesifikke materialdata.
PE	5×8 m	PE-partytelt – se produktsiden for modellspesifikke materialdata.
PE	5×10 m	PE-partytelt – se produktsiden for modellspesifikke materialdata.
PE	6×12 m	PE-partytelt – se produktsiden for modellspesifikke materialdata.
PVC	4×6 m	PVC: toppduk opptil 500 g/m²; sidevegger opptil 380 g/m². Galvanisert stålramme 38 mm / 1,0 mm er oppgitt på PVC-serien.
PVC	4×8 m	PVC: toppduk opptil 500 g/m²; sidevegger opptil 380 g/m². Galvanisert stålramme 38 mm / 1,0 mm er oppgitt på PVC-serien.
PVC	5×8 m	PVC: toppduk opptil 500 g/m²; sidevegger opptil 380 g/m². Galvanisert stålramme 38 mm / 1,0 mm er oppgitt på PVC-serien.
PVC	5×10 m	PVC: toppduk opptil 500 g/m²; sidevegger opptil 380 g/m². Galvanisert stålramme 38 mm / 1,0 mm er oppgitt på PVC-serien.
PVC	6×12 m	PVC: toppduk opptil 500 g/m²; sidevegger opptil 380 g/m². Galvanisert stålramme 38 mm / 1,0 mm er oppgitt på PVC-serien.

Denne FDV-en gjelder PE- og PVC-seriene listet over. Kaiser pop-up telt og lagertelt er egne produktgrupper og omfattes ikke av dette dokumentet.

Bruksområde

Partyteltene er midlertidige teltløsninger for arrangementer som hagefester, selskaper, konfirmasjoner, bryllup og lignende. Teltet skal monteres på egnet underlag og sikres forsvarlig. Brukeren må alltid vurdere lokale vær- og grunnforhold før og under bruk.

Før montering

- Kontroller at alle rammedeler, duker, sidevegger, skjøter, festemidler og øvrige komponenter er mottatt og uskadd.
- Les monteringsanvisningen før arbeidet starter og sorter delene.
- Velg et plant område med tilstrekkelig plass rundt teltet.
- Undersøk underlaget og velg forankring som er egnet for grunnforholdene.
- Kontroller værmeldingen før montering og bruk. Teltet er en midlertidig konstruksjon og må ikke behandles som en permanent bygning.
- Ikke monter teltet under forhold der vind, snø, is eller andre belastninger gjør monteringen uforsvarlig.

Montering og forankring

- Monter rammen og duken i den rekkefølgen som er angitt i monteringsanvisningen.
- Alle koblinger, bolter og festepunkter skal være korrekt montert før teltet tas i bruk.
- Teltet skal forankres forsvarlig. Forankringen må tilpasses teltstørrelse, underlag og forventede værforhold.
- Kontroller at duken ligger korrekt og er jevnt spent uten unødvendige punktbelastninger.
- Sidevegger og åpninger skal festes slik at de ikke står og slår unødvendig i vind.
- Etter første oppsett bør alle forbindelser og forankringspunkter kontrolleres på nytt.

Drift og sikker bruk

- Kontroller telt, ramme, duk og forankring før hvert arrangement og regelmessig mens teltet er i bruk.
- Ved økende vind eller andre krevende værforhold skal bruken vurderes fortløpende. Demontering skal skje før forholdene blir uforsvarlige.
- Snø og is skal ikke tillates å bygge seg opp på takduken. Teltet skal ikke stå med snølast.
- Ikke heng tunge gjenstander, høyttalere, varmeovner eller annet utstyr i rammen uten at løsningen uttrykkelig er dimensjonert for dette.
- Åpen ild, grill, bålpanne og andre sterke varmekilder skal holdes i sikker avstand fra teltduk og sidevegger.
- Utganger og gangsoner skal holdes frie under arrangementet.

Rengjøring av duk og ramme

- Fjern løst smuss med myk børste eller klut.
- Vask duk med lunkent vann, myk klut/svamp og mildt rengjøringsmiddel.
- Unngå sterke løsemidler, slipende rengjøringsmidler og høytrykk direkte mot skjøter og sårbare områder.
- Skyll bort såperester og la duken tørke helt før den brettes og lagres.
- Tørk av stålrammen og hold skjøter og koblinger rene og tørre.

Periodisk kontroll og vedlikehold

Kontrollpunkt	Når	Tiltak
Forankring	Før og under bruk	Kontroller alle festepunkter og stram ved behov.
Ramme/koblinger	Før hvert oppsett	Se etter deformasjon, korrosjon, løse bolter og skadde skjøter.
Takduk	Før hvert oppsett	Kontroller rifter, hull, slitasje og skadde sømmer.
Sidevegger	Før hvert oppsett	Kontroller fester, vinduer, glidelåser og duk.
Etter regn	Ved behov	Kontroller at vann ikke samler seg i lommer på taket.
Før lagring	Hver gang	Rengjør og tørk alle duker og komponenter fullstendig.

Demontering og lagring

- Demonter teltet i motsatt rekkefølge av monteringen, og unngå å dra duk over skarpe kanter eller bakken.
- Ikke pakk bort våt eller fuktig duk. Dette kan gi lukt, misfarging og skade på materialet.
- Oppbevar duk, rammedeler og beslag tørt, rent og beskyttet mot direkte sollys når teltet ikke er i bruk.
- Sorter og oppbevar smådeler slik at komplett sett er tilgjengelig ved neste montering.
- Skadde deler skal repareres eller erstattes før neste bruk.

Reservedeler og dokumentasjon

Ved behov for reservedeler oppgis telttype (PE eller PVC), størrelse og hvilken komponent det gjelder. Bilder av delen og festepunktet gjør identifisering enklere. Monteringsanvisningen for den aktuelle modellen skal oppbevares sammen med denne FDV-dokumentasjonen.

Viktige merknader

- PE- og PVC-teltene har ulike dukmaterialer og kan ha modellspesifikke komponenter. Deler skal ikke byttes mellom modeller uten bekreftet kompatibilitet.
- Opplysninger om materialtykkelser og konstruksjon skal kontrolleres mot den aktuelle produktsiden dersom de er nødvendige for prosjekt- eller arrangementsdokumentasjon.
- Ved motstrid mellom denne felles FDV-en og modellens monteringsanvisning er den modellspesifikke anvisningen styrende.
- Kontakt Fasadenor ved usikkerhet om montering, forankring, reservedeler eller modell.

Importør / leverandør
Vital E-handel AS
Org.nr. 922 077 460

Kundeservice
983 44 000
post@fasadenor.no

Nettbutikk
fasadenor.no
Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød