FDV-Dokumentasjon

Kaiser infrarød sauna

Felles dokument for seks innendørsmodeller

Om dokumentet

Produktgruppe: Kaiser infrarød sauna for 1-3 personer

Leverandør/importør: Vital E-handel AS / Fasadenor

Org.nr.: 922 077 460

Adresse: Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød

Kontakt: 983 44 000 | post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder de seks infrarøde saunaene i Kaiser-sortimentet hos Fasadenor. Dokumentet beskriver felles krav til plassering, montering, elektrisk tilkobling, sikker bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold. Monteringsanvisningen og merkingen på den leverte modellen er alltid styrende dersom det finnes modellspesifikke opplysninger.

Modelloversikt - 6 produkter

Modell	Kapasitet	Utvendige mål	Effekt
Kaiser 1M3	1 person	900 x 900 x 1900 mm	1400 W
Kaiser 29-1P	1 person	1050 x 1050 x 2000 mm	1700 W
Kaiser 2M3	2 personer	1200 x 900 x 1900 mm	1800 W
Kaiser 29-2P	2 personer	1250 x 1050 x 2000 mm	2200 W
Kaiser 3M3	3 personer	1530 x 1030 x 1900 mm	2300 W
Kaiser 29-3P	3 personer	1500 x 1050 x 2000 mm	2850 W

Felles produktdata: FSC-sertifisert Hemlock, infrarøde varmeplater, 7 mm herdet sikkerhetsglass, temperaturområde 40-60 °C, kontrollpanel med Bluetooth, LED-lys og høyttaler. Tilkobling er 230 V via jordet kontakt og ca. 3,5 m ledning.

Plassering og romkrav

- Saunaen er beregnet for innendørs bruk i et tørt og ventilert rom. Den skal ikke plasseres utendørs eller utsettes for regn, direkte vannsprut eller vedvarende høy luftfuktighet.
- Plasser saunaen på et plant, stabilt og bærekraftig gulv. Kontroller at gulvet tåler produktets vekt og belastningen fra brukerne.
- Behold nødvendig avstand til vegger, tak, gardiner, varmeovner og andre brennbare eller varmefølsomme materialer. Følg minimumsavstander i monteringsanvisningen.
- Døren må kunne åpnes fritt fra innsiden og utsiden. Ikke monter ekstra lås eller innretninger som kan hindre utgang.
- Sørg for luftutskifting i rommet og hold saunaens ventilasjonsåpninger frie. Ikke bygg enheten inn uten uttrykkelig godkjenning i monteringsanvisningen.

Montering og elektrisk tilkobling

- Kontroller alle kolli, glass, trepaneler, varmeplater, benk, kabler og elektriske komponenter for transportskade før montering. Skadet glass eller elektrisk utstyr skal ikke tas i bruk.
- Monter delene i rekkefølgen som er angitt for aktuell modell. Vær minst to personer ved løfting og montering av glass og store paneler.
- Kabler og plugger skal kobles til riktige, merkede kontakter uten å klemmes, strekkes eller legges mot varme flater.
- Koble saunaen direkte til en jordet 230 V stikkontakt med tilstrekkelig kapasitet. Bruk ikke skjøteledning, grenuttak, adapter eller tidsur mellom saunaen og stikkontakten.

- Modellene trekker ca. 6,1-12,4 A ved nominell effekt. Særlig modellene med høy effekt bør ha en egen, egnet kurs. Ved tvil om kurs, jordfeilvern eller plassering av stikkontakt skal registrert elektrovirksomhet kontaktes.
- Elektriske komponenter, ledning eller stikkontakt må ikke bygges om. Trekk ut støpselet før rengjøring, kontroll og når saunaen skal stå ubrukt over lengre tid.

Drift og sikker bruk

- Les kontrollpanelets og modellens bruksanvisning før første gangs bruk. Kontroller at luftåpninger er frie og at det ikke ligger gjenstander mot varmeplatene.
- Start med moderat temperatur og kort varighet. Gå ut umiddelbart ved svimmelhet, kvalme, ubehag, hodepine, tung pust eller unormal hjertebank.
- Drikk vann før og etter bruk. Unngå alkohol og andre rusmidler før og under saunaøkten.
- Ikke hell vann på varmeplater eller elektriske komponenter. Dette er en infrarød sauna og skal ikke brukes som tradisjonell damp- eller badstue.
- Ikke dekk til varmeplater eller ventilasjonsåpninger, og ikke ta med lettantennelige gjenstander, aerosoler, elektronikk som ikke tåler varme eller materialer som kan smelte.
- Barn skal alltid være under kontinuerlig tilsyn av en ansvarlig voksen. Saunaen skal ikke brukes av personer som ikke kan forlate den på egen hånd uten nødvendig tilsyn.
- Gravide og personer med hjerte-/karsykdom, lavt blodtrykk, feber, akutt sykdom, redusert følesans, implantater eller andre medisinske forhold bør avklare bruk med lege. Saunaen er ikke medisinsk behandlingsutstyr.
- Slå av saunaen etter bruk. La den avkjøles med døren på gløtt og ventiler rommet, slik at fukt fra brukerne kan tørke ut.

Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring skal saunaen være avslått, frakoblet strøm og helt avkjølt.

- Tørk benk, gulv og innvendige treflater med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt, pH-nøytralt rengjøringsmiddel ved behov, og tørk deretter med ren klut.
- Treverket skal ikke spyles, dynkes eller rengjøres med damprenser. Unngå klor, løsemidler, sterke kjemikalier, stålull og grove skuresvamper.
- Rengjør glasset med myk klut og egnet glassrens. Spray på kluten, ikke direkte mot elektriske komponenter eller treskjøter.
- Støvsug forsiktig rundt ventilasjonsåpninger og tilgjengelige sprekker. Ikke stikk gjenstander inn i varmeplater, elektronikk eller ventilasjon.
- Bruk sittehåndkle for å redusere svette og smuss på treverket. La saunaen luftes og tørke etter hver bruk.
- Ikke lakk, mal eller olje innvendige varmeutsatte flater uten at middelet uttrykkelig er godkjent for formålet av produsenten.

Periodisk kontroll

Kontrollpunkt	Intervall	Tiltak
Ledning, stikk og kontakt	Før hver bruk	Se etter varmegang, misfarging, løs kontakt eller skade. Stans bruk ved avvik.
Dør og sikkerhetsglass	Månedlig	Kontroller fri bevegelse, hengsler, håndtak, innfesting, hakk og sprekker.
Varmeplater	Månedlig	Se etter skade, løs innfesting, ulyd eller ujevn oppvarming.
Ventilasjonsåpninger	Månedlig	Fjern støv og kontroller at åpningene er frie.
Paneler, benk og skruer	Hver 3. måned	Kontroller stabilitet og ettertrekk forsiktig ved behov.
Kontrollpanel, lys og lyd	Hver 3. måned	Funksjonstest. Ikke demonter elektriske komponenter.

Feilsøking

Symptom	Kontroller	Videre tiltak
Ingen strøm	Stikkontakt, sikring/jordfeilvern, støpsel og synlige kabelkoblinger.	Ikke åpne elektronikken. Kontakt kundeservice eller fagperson dersom feilen gjentar seg.
Svak eller ujevn varme	Temperaturinnstilling, oppvarmingstid, ventilasjon og om en varmeplate er kald.	Stans bruk hvis en plate er skadet, lukter brent eller lager unormal lyd.
Kontrollpanel reagerer ikke	Slå av, trekk ut støpselet og vent minst 5 minutter før ny oppstart.	Kontakt kundeservice hvis normal funksjon ikke kommer tilbake.
Lys eller lyd virker ikke	Innstillinger, Bluetooth-tilkobling og volum på tilkoblet enhet.	Saunaen kan bare brukes videre dersom varme- og sikkerhetsfunksjonene ellers er normale.
Lukt, sprakelyd eller varm kontakt	Slå av og trekk ut støpselet dersom dette kan gjøres trygt.	Skal ikke brukes igjen før den er kontrollert av kvalifisert personell.

Lagring, transport og avhending

- Ved demontering skal saunaen være avkjølt og frakoblet. Merk elektriske forbindelser og beskytt glass, varmeplater og kontrollpanel mot slag og fukt.
- Oppbevar delene tørt, frostfritt og stabilt. Glass skal sikres mot velting og kantstøt.
- Elektriske komponenter skal leveres som elektrisk og elektronisk avfall. Tre, glass og emballasje sorteres etter lokale ordninger.

Reklamasjon og dokumentasjon

Ta vare på kjøpsbevis, modellbetegnelse, serienummer, monteringsanvisning og denne FDV-en. Ved reklamasjon skal produktet ikke demonteres utover det som er nødvendig for sikkerhet. Dokumenter avviket med bilder eller video og oppgi modell, kjøpsdato og en kort beskrivelse av feilen. Normal slitasje, feil bruk, vannskade, mangelfull ventilasjon, endringer i elektriske komponenter eller montering i strid med anvisningen kan falle utenfor reklamasjonsgrunnlaget. Forbrukerens lovfestede rettigheter gjelder uavhengig av denne FDV-en.

Service og reservedeler: Fasadenor | 983 44 000 | post@fasadenor.no

Nettside: fasadenor.no