

FDV-Dokumentasjon

Spillbord - drift, vedlikehold og sikker bruk

Om dokumentet	
Produktgruppe	Shuffleboard, biljardbord, pokerbord, air hockey, bordtennis og multigame-bord
Leverandør/importør	Vital E-handel AS / FasadeNor
Org.nr.	922 077 460
Adresse	Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød
Kontakt	983 44 000 post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder spillbordene i modelloversikten og beskriver felles krav til mottak, montering, plassering, bruk, rengjøring, kontroll og oppbevaring. Produktets egen monteringsanvisning, merking og ordrebekreftelse skal alltid følges.

VIKTIG: Kontroller modell, kolliantall, mål, utførelse, strømbehov og medfølgende deler før monteringen starter. Denne FDV-en erstatter ikke modellens monteringsanvisning.

Modelloversikt

Produkt	Type / hovedfunksjon
2-i-1 Shuffleboard Spill	Kompakt bordspill / shuffleboard
Kaiser 10-i-1 Multigame Bord 4ft	Multigame-bord
Exclusive 3 in 1 Kaiser Multigame Wood	Multigame-bord
Exclusive 3 in 1 Kaiser Poker/Biljard Wood	Poker- og biljardkombinasjon
Kaiser 12ft Boston Shuffleboard	Shuffleboard
Kaiser 12ft Las Vegas Shuffleboard	Shuffleboard
Kaiser 12ft Miami Deluxe Shuffleboard	Shuffleboard
Kaiser Chicago Deluxe Shuffleboard	Shuffleboard
Kaiser New York Deluxe Shuffleboard	Shuffleboard
Kaiser Shuffleboard Palma	Shuffleboard
8-personers sammenleggbart pokerbord - oktagonalt	Sammenleggbart pokerbord
Kaiser 6ft Pokerbord med sammenleggbar bordplate	Sammenleggbart pokerbord
Kaiser Pro Exclusive Pokerbord	Pokerbord
Exclusive Air Hockey Wood	Elektrisk air hockey
Exclusive Kaiser Biljard Wood	Biljardbord
Fotballspill Kaiser Fold Soccer	Sammenleggbart fotballspill
Fotballspill Kaiser Wood Soccer	Fotballspill
Kaiser Bordtennis	Bordtennisbord

Produkt	Type / hovedfunksjon
Kaiser Exclusive Bordtennis	Bordtennisbord
Kaiser Exclusive Multigame 4-i-1 Spillbord	Multigame-bord

Tilbehør i kategorien: overtrekk til Kaiser shuffleboard 9 ft og 12 ft samt Glidemaster Premium Shuffleboard Sand i 4-pk og 8-pk.

Mottak og kontroll

- Kontroller emballasje og alle kolli før signering. Synlig transportskade eller manglende kolli dokumenteres med bilder og merknad til transportør.
- Pakk ut forsiktig på et rent, tørt og mykt underlag. Ikke bruk kniv dypt i emballasjen der duk, spilleflate, kabler eller lakkerte deler kan ligge.
- Sammenlign deler og beslag med monteringsanvisningen. Meld mangler eller skader før produktet monteres eller tas i bruk.
- Store og tunge bord skal løftes av flere personer. Bruk bærepunktene som er angitt for modellen; løft aldri i utsatte lister, skinner eller bordplater.

Plassering og romkrav

- Plasser bordet innendørs i et tørt, temperert og ventilert rom på et plant, stabilt og bærekraftig gulv.
- Unngå direkte sollys, høy luftfuktighet, kondens, raske temperatursvingninger og plassering tett ved peis, panelovn eller annen sterk varmekilde.
- Spillbord av tre, MDF og trebaserte plater kan svelle, slå seg eller få overflateskade ved fukt. Søl tørkes opp umiddelbart.
- Kontroller nødvendig spillerom rundt bordet, særlig for biljardkøer, bordtennis og bevegelse rundt store shuffleboard.
- Bordet skal ikke brukes utendørs eller oppbevares i uisolert garasje, bod eller annet fuktutsatt miljø med mindre den konkrete modellen uttrykkelig er godkjent for dette.

VELTE- OG KLEMFARE:

Barn skal ikke klatre, henge eller sitte på bordet. Sammenleggbare deler, bordplater og utskiftbare spilleflater skal sikres mot ukontrollert bevegelse.

Montering og nivellering

- Les hele monteringsanvisningen før start. Sorter beslag og kontroller retning på ben, avstivere, skinner og spilleflate.
- Montering av store bord krever normalt minst to voksne. Tunge bordplater skal ikke vendes eller løftes av én person.
- Monter alle avstivere, bolter, skiver, låser og sikringer. Trekk til jevnt uten å overspenne gjenger eller skade trebaserte plater.
- Niveller bordet i begge retninger med justeringsføtter og vater. Feil nivå påvirker spill, slitasje og belastning på konstruksjonen.
- Etterstram tilgjengelige festepunkter etter de første ukene og deretter ved behov. Stans bruk ved ustabilitet, sprekk, løs del eller unormal bevegelse.

Flytting: Bordet skal tømmes for løse deler og løftes - ikke skyves - når gulv og konstruksjon kan skades. Demonter etter anvisningen ved flytting mellom rom eller etasjer.

Sikker bruk - felles for alle spillbord

- Produktet brukes kun til tiltenkt spill. Ikke stå, sitt, hopp eller legg tung last på bord eller spilleflate.
- Hold små barn under tilsyn. Pucker, kuler, skruer og andre smådeler kan innebære kvelningsfare.
- Kontroller at bordet står stabilt, at låser er aktivert og at spilleområdet er fritt før bruk.
- Bruk bare tilbehør med riktig størrelse og vekt. Feil puck, kule eller utstyr kan skade spilleflaten eller mekanismen.
- Drikke og mat bør holdes borte fra spilleflate, elektriske deler og skjøter. Tørk opp søl straks med absorberende klut.
- Stans bruken dersom bordet får sprekke, skjevhet, løs forbindelse, skadet kabel, unormal lyd, varmgang eller lukt.

Sammenleggbare bord og bevegelige deler

- Følg riktig rekkefølge for opp- og nedfelling. Hold fingre, hår, klær og barn unna hengsler, stag, hjul og låsepunkter.
- Kontroller at alle låser er helt i inngrep før bruk. Bordet skal ikke flyttes med plater løftet eller låser åpne.
- Ved oppreist lagring skal modellen stå på angitt støtte og være sikret mot velt. Løse spilleplater lagres flatt og tørt dersom ikke annet er angitt.

Første gangs kontroll

Kontrollpunkt	Krav før bruk
Underlag og plass	Plant, stabilt gulv og tilstrekkelig fri plass rundt bordet
Konstruksjon	Alle ben, avstivere, skruer, låser og hjul korrekt montert
Nivå	Spilleflaten kontrollert med vater og justert
Spilleflate	Ren, tørr, uten skade og fri for emballasjerester
Elektrisk utstyr	Hel kabel og plugg, fri lufting og normal funksjon
Tilbehør	Riktig type, antall og dimensjon for valgt spill

Shuffleboard

Gjelder alle fullstørrelse shuffleboard samt kompakte shuffleboardspill.

- Niveller bordet nøyaktig. En liten skjevhet påvirker puckenes retning og hastighet.
- Hold spilleflaten ren og tørr. Fjern brukt sand med en myk børste eller egnet verktøy uten å ripe overflaten.
- Bruk bare shuffleboardsand beregnet for produktet. Fordel et tynt og jevnt lag; for mye sand gir unødvendig støv og ujevn gange.
- Ikke kast eller slå pucker ned i bordet. Kontroller puckenes underside og rengjør bort partikler som kan ripe spilleflaten.
- Følg modellens anvisning for eventuell silikon/spray eller polish. Ikke bruk møbelpolish, olje, voks eller løsemiddel uten at dette er uttrykkelig godkjent.
- Bruk overtrekk når bordet ikke er i bruk. Overtrekk reduserer støv, men beskytter ikke mot fukt, kulde eller utendørs lagring.

Biljardbord

- Kontroller nivellering før bruk og etter flytting. Ikke løft eller flytt bordet i spilleplaten eller kanten.
- Børst duken lett i én retning med egnet biljardbørste. Støvsug bare skånsomt med lav effekt og uten roterende børste.
- Ikke bruk fuktig klut, flekkmiddel eller kjemikalier på duken uten anbefaling for duktypen.
- Unngå å legge kritt med spillsiden ned på kanten, og fjern krittstøv regelmessig.
- Kontroller køspisser, baller, lommer og festepunkter. Skadet køspiss eller fremmedlegemer kan rive duk og ripe baller.

Pokerbord

- Støvsug filt/duk forsiktig med lav effekt eller bruk myk børste. Arbeid uten hard friksjon.
- Søl trykkes opp med ren absorberende klut - ikke gni. Følg materialets rengjøringsanvisning før annen behandling.
- Koppholdere og løse innsatser tømmes og rengjøres jevnlig. Kontroller kanter, ben, hengsler og låser.
- Sammenleggbare modeller skal være låst både under bruk og lagring. Ikke bær bordet i polstret kant eller bordplate alene.

Air hockey

- Kontroller at merkespenning og strømtilførsel stemmer før tilkobling. Bruk en hel og tilgjengelig stikkontakt.
- Plasser kabelen slik at den ikke klemmes, skades eller skaper snublefare. Ikke bruk bordet med skadet kabel, plugg eller bryter.
- Luftinntak og ventilasjonsåpninger må holdes frie. Ikke dekk til motor/vifte eller bruk bordet mot vegg dersom det hindrer lufting.
- Slå av og trekk ut støpselet før rengjøring, flytting eller arbeid nær vifte og elektriske deler. Trekk i pluggen, ikke kabelen.
- Tørk spilleflaten med myk, lett fuktet klut og tørk etter. Rens luftdyser forsiktig; ikke press væske eller spisse gjenstander ned i hullene.
- Stans straks ved unormal lyd, svak luftstrøm, varmgang, røyk eller brent lukt. Elektriske komponenter skal ikke åpnes av bruker.

**ELEKTRISK
FARE:**

Air hockey skal brukes i tørt innemiljø. Hold væske unna bord, vifte, bryter, kabel og støpsel.

Bordtennis

- Kontroller at bordhalvdelene, ben, hjul, stag og låser er korrekt montert før bruk.
- Ved opp- og nedfelling skal to personer benyttes dersom modellen eller vekten krever det. Hold uvedkommende unna bevegelsesområdet.
- Rengjør platen med myk klut og mildt, pH-nøytralt middel ved behov. Unngå mye vann, slipemidler og alkoholbasert rengjøring.
- Ikke legg tunge gjenstander på platen. Bordplaten skal ikke brukes som arbeidsbenk eller sitteflate.
- Lås hjul og mekanismer under spill. Kontroller nettstolper og nett uten å overspenne festene.

Fotballspill

- Kontroller at spillerstenger, håndtak, lager, ben og mål er riktig montert og uten skarpe eller løse deler.
- Ikke legg kroppsvekt på stengene. Hold hender og ansikt unna endene av stenger som beveges.
- Tørk stengene rene. Bruk kun smøremiddel anbefalt for modellen; overskudd tørkes bort for å unngå søl og støvbinding.
- På sammenleggbare modeller skal låsemekanismen være helt aktivert før bruk og før bordet flyttes eller lagres.

Multigame- og kombibord

- Stans spillet før plate, innsats eller tilbehør skiftes. Følg modellens rekkefølge og bruk alle styrepinner, fester og låser.
- Store spilleplater løftes av to personer. Hold fingre unna kontaktflatene når platen senkes på plass.
- Kontroller at valgt spilleflate ligger korrekt, er stabil og ikke kan forskyves under bruk.
- Oppbevar ubrukte plater og tilbehør tørt, støvfritt og støttet slik monteringsanvisningen viser. Unngå skjev belastning som kan deformere platen.
- Vedlikehold hver spillfunksjon etter relevant kapittel i denne FDV-en.

Rengjøring og vedlikehold

Del	Rengjøring / tiltak	Intervall
Ramme, ben og kanter	Myk klut, lunkent vann og mildt pH-nøytralt middel. Tørk etter.	Ved behov
Bolter, stag og låser	Kontroller fasthet, slark, sprekk og sikker funksjon.	Etter første uker og hver 3. måned
Justeringsføtter og nivå	Kontroller stabilitet og nivellering.	Hver 3. måned / etter flytting
Spilleflater	Metode etter spilltype. Hold tørr og fri for sand/smuss som ikke hører til.	Etter bruk / ved behov
Hjul og hengsler	Fjern støv. Kontroller lås og fri bevegelse.	Hver 3. måned
Kabel, plugg og bryter	Tørr visuell kontroll. Ikke bruk ved skade.	Før bruk
Vifte/luftinntak	Fjern utvendig støv med strømmen frakoblet.	Månedlig ved regelmessig bruk

Ikke bruk høytrykksspyler, damprensere, store vannmengder, slipemidler, sterke kjemikalier eller løsemidler. Test alltid rengjøringsmiddel på et lite synlig område.

Oppbevaring og lengre driftsstans

- Rengjør og tørk bordet før tildekking. Fjern spilldele og oppbevar dem samlet og tørt.
- Trekk ut støpselet på elektriske bord. Kabelen rulles løst uten knekk eller belastning på pluggen.
- Bruk et pustende eller tilpasset overtrekk. Plast som stenger inne fukt kan gi kondens og materialskade.
- Hold rommet tørt og temperert. Ikke plasser gjenstander oppå lagret bord eller spilleplater.

Feilsøking

Problem	Kontroller	Tiltak
Bordet står ustabilt	Gulv, justeringsføtter, ben, stag og bolter	Niveller og etterstram. Stans bruk ved skade.
Spillet trekker til én side	Nivå og ren spilleflate	Niveller i begge retninger og rengjør.
Puck går tregt	Sandtype/mengde, puckens underside og spilleflate	Rengjør og bruk korrekt sand etter anvisningen.
Air hockey har svak luft	Strøm, bryter, luftinntak og blokkerte hull	Koble fra, rengjør utvendig og fjern blokkering forsiktig.
Air hockey starter ikke	Stikkontakt, plugg, kabel og bryter	Prøv kjent fungerende uttak. Ikke åpne elektriske deler.
Sammenleggbar del låser ikke	Hindring, geometri, hengsel og lås	Ikke bruk bordet før låsen fungerer korrekt.
Ujevn eller skadet duk	Fukt, søl, slitasje og løse fester	Stans belastning og kontakt service ved skade.

Når produktet ikke skal brukes

- Ved sprekke i bærende del, kraftig skjevhet, ustabilitet eller defekt låsemekanisme.
- Ved skadet strømledning, plugg, bryter, motor/vifte, røyk, lukt eller varmgang.
- Når spilleplate eller tung innsats ikke ligger sikkert på plass.
- Etter fall, støt, vannskade eller annen hendelse som kan ha svekket konstruksjonen.

Reklamasjon og dokumentasjon

- Ta vare på ordrebekreftelse, produktnavn/modell, monteringsanvisning og eventuelt serienummer.
- Ved henvendelse: beskriv feilen, når den oppstod og hvilke kontroller som er utført. Legg ved oversiktsbilder og nærbilder.
- Ikke demonter elektriske komponenter eller utfør permanente endringer før saken er avklart. Dette kan vanskeliggjøre feilsøking.
- Normal slitasje og vedlikeholdsbehov vurderes separat fra material- eller produksjonsfeil. Kundens lovfestede rettigheter påvirkes ikke av denne FDV-en.

Dokumentversjon: 1.0 - 17.09.2026

Gjelder: Spillbord og tilbehør oppført i FasadeNors spillbordkategori på utgivelsesdatoen. Ved senere sortimentsendringer skal modellens egen dokumentasjon kontrolleres.

Vital E-handel AS / FasadeNor

Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød | 983 44 000 | post@fasadenor.no | fasadenor.no