

Kaiser Bordtennis



Monteringsintroduksjon

Mode d'emploi pour les table
Manual de Instrucciones

DELELISTE

	Delbeskrivelse	ANT
1	Bordoverflate m/ Understellsmontering	2
2	Nett og Postsett	1
3	L ben	4
4	Caster	8
5	BoltPlate	8
6	Bolt	8
7	Metallskive	16
8	Nylon låsemutter	8

OM BESTILLING AV DELER

MONTERINGSINSTRUKSJONER



1. Plasser bordet flat med spilleflaten ned. Når du setter bordet ned, sørg for at plassen under det er fri for alt som kan skrape opp overflaten.

2. Lås opp understellet og løft bena til vertikal posisjon.



3. Senk T-benet på plass. Påfør boltplaten på krysset mellom T-benet og understellet. Sett inn bolten før du plasserer skiven og mutteren for å stramme. Stram deretter bunnbolten også.

4. Vri hjulene inn i bunnen av T-benet.




5. Lås understellet til oppbevaringsposisjon igjen og løft bordet opp på hjulene. Stående bord kan kreve to personer! Vær forsiktig og les advarselen nedenfor.
ADVARSEL: Endebein (uten hjul) skal være i låst, oppbevaringsposisjon slik at vekten av bordet er helt på understellet (med hjul) under oppsett. Skade kan oppstå hvis prosedyren for tabelloppsett ikke utføres som spesifisert i instruksjonene.

Alle monteringsanvisninger og alle beskrivelser av bolter og deler er gitt fra synspunkt av noen utenfor som ser innover.

MERK: De to halvdelene kobles ikke til hverandre. De forblir to separate stykker. Du vil bruke nettet til midten der de møtes.

NETTOMONTERING



1. Sørg for at bordet er i spilleposisjon før du installerer nettet. For å gjøre dette, løsne sikkerhetslåsen og senk forsiktig hver bordhalvdel.

2. Fest den ene nettklemmen til midtkanten av der bordhalvdelene møtes. Gjenta dette med en annen nettklemme på motsatt side. Skyv deretter nettstolpen inn i den tilsvarende klemmen og gjenta for den andre siden. Pass på at det hvite stoffet på nettet er på toppen. Bruk strenger i hver ende av nettet for å stramme nettet og fest det sikkert til bunnen av nettstolpen.

DU ER NÅ KLAR TIL Å SPILLE!





BRUKSINSTRUKSJONER

Folde ut bordet: Når du bretter ut bordet, er det første trinnet å låse hjulene. Deretter må du være forsiktig slik at alle områder rundt deg er ryddige. Husk at bordet er veldig tungt. Er du bekymret for at det kan bli for tungt, anbefales det at minst to personer bretter ut bordet. For å folde ut bordet, trykk på låsen for å frigjøre bordet fra oppbevaringsposisjonen. Etter å ha låst opp bordet, senk bordet sakte halvt ned. Gjør det samme for den andre halvdel. Kontroller at låsehengselstangen festet til hvert ben på bordet er rett (låst). Installer deretter nett- og stolpesettet, og nyt bordtennisbordet. **Slå sammen bordet:** For å brette bordet til lagringsposisjon, er det første trinnet å låse hjulene. Deretter kontrollerer du at nettet og postsettet er fjernet fra tabellen. Unnlatelse av å gjøre det kan føre til skade på bordet når du prøver å slå sammen bordet med nett- og stolpesettet fortsatt festet. Lås deretter opp (ved å bøye) låsehengselstangen slik at H-stangen kan lagres mot bunnen av bordflaten. Husk at bordet er veldig tungt. Sørg for at du har nok takhøyde til å heve bordet halvparten. Hvis du er bekymret for at bordet skal bli for tungt til at du kan løfte det, anbefales det at minst to personer legger bordet sammen. Hev bordet halvparten til vertikal posisjon til du hører en høy klikkelyd og sørg for at låsen er helt i inngrep. **Avspillingsposisjon:** Avspillingsposisjon oppnås ved å folde ut den ene halvdel av bordet og brette den andre halvdel. Pass på at låsene til den foldede halvdel er helt i inngrep. **Bruk alltid låsehjulene og plasser dem i låst posisjon** når bordet er i avspillingsposisjon for ekstra sikkerhet. **Utjevning:** Bordet leveres med utjevningsføtter. Snurr på nivelleringsføttene for å justere høyden og få bordet i vater. **Bruk av låsehjulene** Når bordet er i oppbevaringsposisjon eller i lekeposisjon, husk å alltid låse hjulene for ekstra sikkerhet.