



Kaiser pro exclusive poker

NO



Før du begynner

- ⚠ Vennligst les alle instruksjoner nøye. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse. Separer og tell alle deler og maskinvare. Les gjennom hvert trinn nøye
- ⚠ og følg riktig rekkefølge. Vi anbefaler at, der det er mulig, alle gjenstander
- ⚠ monteres i nærheten av området i
- ⚠ som de skal tas i bruk, for å unngå å flytte produktet unødvendig én gang satt sammen. Plasser alltid produktet på en flat, stødig og stabil overflate. Hold
- ⚠ alle små deler og emballasjemateriale til dette produktet unna babyer og barn ettersom de potensielt utgjør en alvorlig kvelningsfare.
- ⚠

EN




Before You Begin

- ⚠ Please read all instructions carefully. Keep the instructions for future reference.
- ⚠ Check all parts and accessories. Read each step carefully and follow the correct order. We
- ⚠ recommend that, where possible, all products are assembled close to the area where they
- ⚠ will be used, to avoid unnecessary movement of the product once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, stable surface. Keep all small parts of this product and
- ⚠ packaging materials out of reach of babies and children, as they may present a choking hazard.



Sammenleggbar pokerbord
Table de Poker Pliante

Hoveddeler

1		2	
	x1		x1
	Fold pokerbord		Adapter

FORHÅNDSINSTALLERTE DELER

P1		x4	“U”Støtte en « U »
P2		x16	3.5x12mm skru
P3		x10	Koppholder

P4		x4	Ytre benhette
P5		x2	ståltråd
P6		x2	ståltråd

P7		x1	Sommerfuglmutter
P8		x2	koplingsboks
P9		x2	LED

P10		x4
P11		x1


FØR MONTERING

1. Finn et rent, plant sted for å begynne monteringen av produktet.
2. Kontroller at du har alle oppførte deler som vist på delelistesidene. Hvis noen deler mangler, vennligst kontakt vår kundeservice.

Forsamling

FIG. 1

1		x1
P3		Forhåndsinstallert x10
P9		Forhåndsinstallert x2



Merk: Brett ut det sammenleggbare pokerbordet.

FIG. 2

P5		Forhåndsinstallert x2
P6		Forhåndsinstallert x2
P7		Forhåndsinstallert x1





FIG. 3



Trekk ut P8 og slå av lyset når du lader mobiltelefonen /Veuillez débrancher le P8 et éteindre la lumière lorsque vous chargez votre téléphone portable





FIG. 4




Hold i bordplaten

Bordplate

Ikke hold bordet i bena

Ikke hold bordet i bena




⚠ Forsiktig

hvor sterke voksne anbefales å snu bordet som vist.


1. Løft bordet fra bakken.


2. Snu bordet.

3. Plasser den på alle fire føttene samtidig på bakken.




Hvordan nivellere bordet ditt

 P5 Steel Wire - A	 TUPP Når ståltråden er for stram, plasser sidekanten av bordet mot bakken først, brett den deretter innover og løsne ståltråden for justering.
---	--



Juster konkav bordplate

1. Løsne P7 og P5.
 2. Skyv bolten innover til bordplaten er jevn.
 3. Stram til P7 og P5.
-



JUSTER KONVEKS BORDPLATE

1. Løsne P7 og P5.
 2. Trekk bolten utover til bordplaten er jevn.
 3. Stram til P7 og P5.
-

NO



INSTRUKSJONER FOR RETUR/SKADEKRAV

- ⚠ IKKE kast esken / originalemballasjen.
I tilfelle retur er nødvendig, må varen returneres i original eske. Uten dette vil ikke returen din bli akseptert.
- ⚠ Ta et bilde av boksens markeringer.
Et bilde av merkingene (teksten) på siden av esken er nødvendig i tilfelle en del er nødvendig for utskifting. Dette hjelper våre ansatte med å identifisere produktnummeret ditt for å sikre at du mottar de riktige delene.
- ⚠ Ta et bilde av den skadede delen (hvis aktuelt).
Et bilde av skaden er alltid nødvendig for å sende inn et krav og få erstatning eller refusjon behandlet raskt. Sørg for at du har esken selv om den er skadet.
- ⚠ Send oss en e-post med de forespurte bildene.
Send oss en e-post direkte fra markedsplassen der varen din ble kjøpt med vedlagte bilder og en beskrivelse av kravet ditt.



EN



Return Instructions // Damage Claim

- ⚠ DO NOT throw away the original box/packaging. In case a return is required, the item must be returned in its original box. Without it, your return will not be accepted.
Take a picture of the box markings.
A picture of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
Take a picture of the damage (if applicable).
A picture of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund quickly. Make sure you have the box even if it is damaged.
Email us with the requested images.
Email us directly from the marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.