OB-100

Bruksanvisning for OB-100




12
10
11
09


03
08
02
05
06
01
07
04

1





Bruk M4*12 skruer for å feste sideplaten (NR.1) og bakplaten (NR.2)

2





Bruk M4*12 skruer for å feste toppplaten (NR.3) + bunnplaten (NR.4) + sideplaten

3





Bruk M4*12 skruer for å feste sideplaten (NR.5) til toppplaten + bunnplaten + bakplaten

4



Bruk M4*12 skruer for å feste gassliftene (NR.6) til sideplatene.

5



Installer bunnplaten (NR.7).

6



Installer dørsylinderen til døren, og trykk den deretter inn i hullene

7



Legg på benkeplaten i tre (NR.10).

or



Bruk M4*12 skruer for å feste treverket til topprammen på skapet.

8







Bruk M8x16 skruer for å feste støtte-rammene (NR.11) til vognen (NR.09).

9







Bruk M8x16 skruer for å feste støtte-rammene til verktøytavlene (NR.12).

10





Bruk M8x16 skruer for å feste de tre øverste verktøykapene sammen.

11







Bruk M8x16 skruer for å feste toppskapet til støtte-rammene.

12







Bruk M8x16 skruer for å feste sidehåndtakene til vognen.