

FDV-Dokumentasjon

Givanni utendørs spabad

Felles dokument for drift, vedlikehold og bruk

Om dokumentet

Produktgruppe: Givanni utendørs spabad og swim spa

Leverandør/importør: Vital E-handel AS / Fasadenor

Org.nr.: 922 077 460

Adresse: Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød

Kontakt: 983 44 000 | post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder Givanni utendørs spabad og swim spa i Fasadenors publiserte sortiment. Dokumentet beskriver felles rutiner for plassering, elektrisk tilkobling, vannbehandling, drift, rengjøring, vinterbruk og vedlikehold. Modellens egen brukermanual og tekniske dokumentasjon er alltid styrende for modellspesifikke innstillinger, elektriske data og komponentplassering.

Modelloversikt

Modell	Kapasitet/type	Størrelse	Publisert hovedutstyr
Givanni Spa 685A	4 personer	160 × 160 cm	Balboa kontrollsystem og Lucite akryl
Givanni 562A	4 personer	190 × 190 cm	Balboa kontrollsystem og Lucite akryl
Givanni 311	5 personer	200 × 200 cm	Balboa kontrollsystem, 38 dyser
Givanni 603C	Swim Spa	7,8 meter	Balboa kontrollsystem, 2 kraftige 15" svømmejets

Fasadenors kategori viser fire modeller. Sortimentet benytter premiumkomponenter som Balboa kontrollsystem, Lucite akryl og LX-pumper. Modellspesifikke data skal kontrolleres mot produksiden og medfølgende manual.

Plassering og fundament

- Spabadet skal plasseres på et stabilt, bærekraftig og tilstrekkelig dimensjonert fundament som tåler totalvekten av bad, vann og brukere.
- Underlaget skal være jevnt og gi fullgod støtte i samsvar med modellens konstruksjon. Spabadet skal ikke nivelleres ved tilfeldig oppklossing under konstruksjonen med mindre produsentens anvisning uttrykkelig tillater dette.
- Sørg for nødvendig tilgang rundt tekniske sider/paneler slik at pumper, varmeelement, styring og rør kan inspiseres og vedlikeholdes.
- Plasseringen må gi mulighet for sikker tømming av vann uten skade på bygning, grunn eller naboeiendom.
- Ved innbygging i terrasse skal servicetilgang til tekniske komponenter opprettholdes.

Elektrisk tilkobling

- Elektrisk tilkobling skal utføres i samsvar med modellens tekniske krav og gjeldende regler for elektriske installasjoner.
- Fast elektrisk installasjon og nødvendige vern skal utføres av registrert elektrovirksomhet.
- Spabadet skal ikke tas i bruk før elektrisk tilkobling, vern og funksjon er kontrollert.
- Bryt strømmen før servicearbeid på tekniske komponenter. Følg alltid modellens brukermanual.

Oppstart og fylling

- Kontroller at dreneringsventiler og koblinger er lukket og at filter er korrekt montert før fylling.
- Fyll med rent vann til nivået angitt for modellen. For lav vannstand kan føre til luft i systemet og redusert sirkulasjon.
- Etter fylling kontrolleres rør, unionskoblinger og teknisk rom for lekkasje.
- Start systemet i henhold til brukermanualen og kontroller at sirkulasjon, varme og dyser fungerer normalt.
- Still inn ønsket temperatur og etabler korrekt vannkjemi før normal bruk.

FDV-Dokumentasjon

Givanni utendørs spabad

Felles dokument for drift, vedlikehold og bruk

Drift og vannkvalitet

- Kontroller vannstand regelmessig og etterfyll ved behov.
- Vannet skal behandles med et egnet desinfeksjons- og vannpleiesystem. Følg dosering og måleverdier for kjemiproduktene/systemet som brukes.
- Kontroller pH og desinfeksjonsnivå regelmessig. Feil vannkjemi kan gi dårlig vannkvalitet og skade overflater, pakninger og tekniske komponenter.
- Hold filter og sirkulasjonssystem i drift i henhold til brukermanualen.
- Unngå at kosmetikk, olje, såpe og andre forurensninger tilføres vannet unødvendig.
- Bruk isolert lokk når badet ikke er i bruk. Dette reduserer varmetap, smuss og energiforbruk.

Filter, rengjøring og vannbytte

- Filterpatroner inspiseres og skylles regelmessig. Renseintervall avhenger av bruk, antall badende og vannkvalitet.
- Filter skal rengjøres grundigere med egnet filterrens ved behov og erstattes når det er slitt eller ikke lenger kan rengjøres tilfredsstillende.
- Vannlinje og akryloverflate rengjøres med myk klut og rengjøringsmiddel som er egnet for spabad/akryl.
- Unngå slipende midler, grove svamper og sterke løsemidler på akryloverflaten.
- Vannet skiftes ved behov basert på bruk og vannkvalitet. Ved vannbytte rengjøres kar, filter og tilgjengelige flater.

Periodisk kontroll og vedlikehold

Kontrollpunkt	Intervall	Tiltak
Vannkvalitet	Flere ganger per uke / etter bruk	Kontrollerer pH og vannbehandling etter valgt system.
Filter	Ukentlig / ved behov	Skyll og kontroller. Grundig rens etter behov.
Vannstand	Løpende	Hold vannet på nivået angitt for modellen.
Teknisk rom	Månedlig	Kontrollerer fukt, lekkasje, unormal lyd og lukt.
Dyser/pumper	Månedlig	Kontrollerer normal funksjon og vannstrøm.
Lokk	Månedlig	Rengjør og kontroller sømmer, låser og skader.
Rør/koblinger	Hver 3.-6. måned	Se etter lekkasje og tegn til slitasje.

Vinterdrift og frost

- Spabad som står vannfylt om vinteren skal holdes i normal drift med strøm, sirkulasjon og frostbeskyttelse aktiv.
- Ved strømbrudd eller driftsfeil i kulde må tiltak iverksettes raskt for å hindre frostskafer.
- Dersom badet skal tas helt ut av drift i frostsезongen, må det vinterkonserveres grundig. Alt vann må fjernes fra kar, rør, pumper, varmeelement og andre vannførende komponenter etter produsentens prosedyre.
- Å bare tømme selve karet er ikke tilstrekkelig ved fare for frost. Restvann i rør og komponenter kan fryse og gi omfattende skade.

Feil og driftsproblemer

- Ved manglende sirkulasjon, uvanlig pumpelyd, feilkode, lekkasje eller gjentatt utkobling skal badet kontrolleres før videre bruk.
- Ved lav vannstand eller luft i systemet skal årsaken korrigeres før pumpene kjøres videre.
- Ved lekkasje brytes strømmen dersom dette kan gjøres sikkert, og vannstanden reduseres ved behov for å begrense skade.
- Oppgi Givanni-modell, serienummer dersom tilgjengelig, feilkode og bilder/video ved kontakt med Fasadenor.

Viktige merknader

- Modellene har ulike dimensjoner, kapasitet, antall dyser og teknisk oppbygning. Modellens manual er styrende for konkrete innstillinger og serviceprosedyrer.
- Vannkjemi og frostbeskyttelse er sentrale deler av normalt vedlikehold. Skader som skyldes frost eller feil vannbehandling må vurderes ut fra årsak, bruk og gjeldende garanti- og reklamasjonsvilkår.
- Servicepaneler må være tilgjengelige. Fasadenor bør kontaktes før utskifting av elektriske eller tekniske hovedkomponenter.

FDV-Dokumentasjon

Givanni utendørs spabad

Felles dokument for drift, vedlikehold og bruk

Importør / leverandør
Vital E-handel AS
Org.nr. 922 077 460

Kundeservice
983 44 000
post@fasadenor.no

Nettbutikk
fasadenor.no
Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød