FDV-Dokumentasjon

Fasadenor utekjøkken

Felles dokument for drift, vedlikehold og bruk

Om dokumentet

Produktgruppe: Fasadenor utekjøkken i rustfritt stål

Leverandør/importør: Vital E-handel AS / Fasadenor

Org.nr.: 922 077 460

Adresse: Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød

Kontakt: 983 44 000 | post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder utekjøkken i rustfritt stål som selges av Fasadenor. Dokumentet beskriver felles rutiner for plassering, bruk, rengjøring, kontroll, vedlikehold og sesonglagring. Produktets egen monterings- og bruksanvisning er styrende for modellspesifikke detaljer, særlig for grill, sidebrenner, pizzaovn, gasskomponenter og eventuelle vanninstallasjoner.

Modelloversikt

Modell	Utførelse
Utekjøkken i rustfritt stål - hjørnemodell	Komplett hjørneløsning med grill og arbeids-/oppbevaringsmoduler
Utekjøkken i rustfritt stål - rett modell	Komplett rett løsning med grill og arbeids-/oppbevaringsmoduler
Utekjøkken i rustfritt stål - rett modell med pizzaovn	Rett løsning med grill, arbeids-/oppbevaringsmoduler og pizzaovn

Fasadenors utekjøkken-kategori viser tre komplette løsninger: hjørnemodell, rett modell og rett modell med pizzaovn. Sortimentet er beregnet for utendørs bruk og er utført i rustfritt stål.

Plassering og montering

- Utekjøkkenet skal plasseres på et stabilt, fast og tilnærmet plant underlag slik at skap, benkeplater og apparater står stabilt.
- Plasser kjøkkenet med nødvendig sikkerhetsavstand til brennbare materialer og konstruksjoner i henhold til bruksanvisningen for grill, sidebrenner og pizzaovn.
- Utekjøkkenet skal brukes utendørs på et godt ventilert sted. Grill eller annet gassdrevet utstyr skal ikke brukes i lukkede rom.
- Kontroller at alle moduler, ben, hjul, håndtak, benkeplater og apparater er korrekt montert før bruk.
- Eventuell vanntilkobling og avløp til servant skal utføres slik at lekkasje og frostskade forebygges.

Gass og sikker bruk

- Følg alltid apparatets egen bruksanvisning for tilkobling, tenning, bruk og stenging av gass.
- Kontroller gasslange, regulator og koblinger regelmessig. Komponenter med sprekker, skade eller unormal slitasje skal ikke brukes.
- Kontroller for gasslekkasje med egnet lekkasjekontroll/såpevann etter tilkobling eller dersom gasskomponenter har vært frakoblet. Bruk aldri åpen flamme til lekkasjekontroll.
- Gassflaske skal oppbevares og brukes i samsvar med gjeldende krav og anvisningene for apparatet. Sørg for god ventilasjon rundt eventuell gassflaske.
- Steng gasstilførselen etter bruk og før rengjøring eller service.
- Grill, sidebrenner og pizzaovn blir svært varme under bruk. Hold barn, brennbart materiale og varmefølsomme gjenstander på sikker avstand.

Før og etter bruk

- Kontroller at fettoppsamling, brennere, rister og luftåpninger er rene og frie før grillen tennes.
- Ikke la grill eller pizzaovn stå uten tilsyn mens den er i bruk.
- Etter bruk skal apparatet slås av og gasstilførselen stenges. La varme komponenter avkjøles før rengjøring eller tildekking.
- Fett og matrester bør fjernes jevnlig for å redusere lukt, korrosjon og risiko for fettbrann.

Rengjøring og vedlikehold

Rustfritt stål

- Rengjør rustfrie flater med myk klut, lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel. Tørk overflaten etter rengjøring.
- Ved synlig børsteretning i stålet bør rengjøring og avtørking utføres i samme retning.
- Unngå stålull, grove skuremidler og rengjøringsprodukter som kan ripe eller angripe overflaten.
- Salt, sjøsprøyt, sterke kjemikalier, fett og matrester bør fjernes raskt. Rustfritt stål kan få overflaterust eller misfarging dersom forurensning blir liggende over tid.
- I kystnære eller korrosive miljøer anbefales hyppigere vask og kontroll.

Grill, brennere og fettoppsamling

- Rengjør grillrister og varmeflater etter behov når utstyret er tilstrekkelig avkjølt.
- Tøm og rengjør fettbrett/fettoppsamling regelmessig. Oppsamlet fett kan antennes.
- Kontroller at brenneråpninger ikke er blokkert av fett, matrester, insekter eller annet smuss.
- Ikke demonter eller endre gasskomponenter utover det som er beskrevet i apparatets bruksanvisning.

Pizzaovn

- Pizzaovn skal brukes og rengjøres i samsvar med ovnens egen bruksanvisning.
- La stein og andre varme komponenter kjøle seg helt ned før rengjøring.
- Unngå temperatursjokk på pizzastein og andre keramiske komponenter. Ikke bruk kaldt vann på varm stein.
- Fjern løse matrester og sot etter behov. Bruk ikke rengjøringsmidler på pizzastein med mindre produsenten uttrykkelig tillater dette.

Periodisk kontroll

Kontrollpunkt	Intervall	Tiltak
Gasslange/regulator	Før sesong og jevnlig	Se etter sprekk, skade, slitasje og lekkasje. Følg apparatets krav til utskifting.
Brennere/tenning	Månedlig i brukssesong	Kontroller jevn flamme, tenning og frie åpninger.
Fettoppsamling	Etter behov / hyppig	Tøm og rengjør. Ikke la fett bygge seg opp.
Rustfrie flater	Månedlig / ved behov	Vask bort fett, salt og smuss. Kontroller misfarging/overflaterust.
Skruer/håndtak/hjul	Hver 3.-6. måned	Kontroller innfesting og ettertrekk ved behov.
Trekk og oppbevaring	Ved sesongslutt	Kontroller at kjøkkenet er rent og tørt før tildekking.

Vinter og lengre perioder uten bruk

- Rengjør og tørk utekjøkkenet grundig før lengre lagring eller vinterperiode.
- Bruk egnet trekk når kjøkkenet ikke er i bruk over lengre tid, men sørg for at fukt ikke blir innestengt.
- Eventuelt vannsystem skal tømmes og frostsikres før temperaturer under frysepunktet. Restvann i kran, slanger, ventil eller avløp kan gi frostskade.
- Gassflaske og gassutstyr skal håndteres og oppbevares i samsvar med gjeldende regler og apparatets bruksanvisning.
- Løse eller utsatte komponenter bør oppbevares tørt dersom produsentens anvisning anbefaler dette.

Feil og reservedeler

- Ved gasslukt: steng gasstilførselen, ikke tenn flamme eller elektriske brytere i nærheten, og kontroller anlegget før videre bruk.
- Utstyr med skadet gasslange, regulator, brenner eller annen sikkerhetskritisk komponent skal ikke brukes før feilen er utbedret.
- Ved bestilling av reservedeler oppgis hvilken utekjøkkenmodell og hvilken komponent det gjelder. Bilder anbefales for sikker identifisering.
- Bruk reservedeler og komponenter som er egnet for den aktuelle modellen.

Viktige merknader

- Denne felles FDV-en erstatter ikke bruksanvisningen til grill, sidebrenner, pizzaovn eller andre apparater.
- Modellene kan ha forskjellig oppbygning og utstyr. Den modellspesifikke dokumentasjonen er styrende for tekniske data og sikkerhetsavstander.

- Ved motstrid mellom denne FDV-en og apparatets bruksanvisning skal apparatets modellspesifikke anvisning følges.
- Kontakt Fasadenor ved usikkerhet om montering, bruk, vedlikehold eller reservedeler.

Importør / leverandør Vital E-handel AS Org.nr. 922 077 460	Kundeservice 983 44 000 post@fasadenor.no	Nettbutikk fasadenor.no Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød