FDV-Dokumentasjon

Fasadenor redskapsboder

Felles dokument for hele redskapsbod-sortimentet

Om dokumentet

Produktgruppe: Fasadenor redskapsboder, Premium-modeller og redskapsbod/drivhus combo

Leverandør/importør: Vital E-handel AS / Fasadenor

Org.nr.: 922 077 460

Adresse: Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød

Kontakt: 983 44 000 | post@fasadenor.no

Denne FDV-dokumentasjonen gjelder hele Fasadenors redskapsbod-sortiment, inkludert standardmodeller, Premium Classic, Premium Extreme Pent Roof og kombinert redskapsbod/drivhus. Dokumentet beskriver felles rutiner for fundament, montering, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold. Modellens egen monteringsanvisning og produktside er styrende for modellspesifikke mål, materialer, forankring og komponentplassering.

Modelloversikt - 9 produkter

Produkt	Størrelse / utførelse
Redskapsbod 6,3 m²	Standard redskapsbod
Redskapsbod 8,7 m²	Standard redskapsbod
Redskapsbod 13,5 m²	Standard redskapsbod
Premium Classic 5,9 m²	236 x 248 x 228 cm
Premium Classic 7,1 m²	236 x 300 cm
Premium Classic 10,2 m²	288 x 353 x 242 cm
Premium Classic 10,2 m²	340 x 300 cm
Premium Extreme Pent Roof 9 m²	300 x 300 x 230 cm
Redskapsbod / drivhus combo	Kombinert redskapsbod og drivhus

Oversikten omfatter de ni produktene som fremgår av Fasadenors redskapsbod-sortiment og det fremlagte produktmaterialet. Der fullstendige mål ikke fremgår av produktnavnet, skal aktuell produktside og monteringsanvisning brukes.

Fundament og plassering

- Redskapsboden skal monteres på et stabilt, bærekraftig og egnet fundament som holder konstruksjonen jevn og stabil over tid.
- Fundamentet må være tilpasset grunnforhold, bodens størrelse og lokale belastninger. Kontroller mål, diagonaler og nivå før konstruksjonen forankres.
- Området rundt boden skal ha tilfredsstillende drenering slik at vann ikke blir stående mot konstruksjonen eller fundamentet.
- Forankring skal utføres i samsvar med monteringsanvisningen og tilpasses lokale vindforhold. Forankring er en viktig del av den ferdige konstruksjonen.
- Ved combo-modellen må fundament og plassering også ivareta drivhusdelens glass/polykarbonat og sikre at dører, paneler og transparente felt ikke står i spenn.

Montering

- Kontroller alle kolli, profiler, paneler, dører, takdeler, skruer, beslag og eventuelle transparente felt før monteringen starter.
- Følg monteringsanvisningen for den aktuelle modellen og monter delene i angitt rekkefølge.
- Bruk egnede hansker ved håndtering av metallprofiler og paneler. Kanter kan være skarpe.
- Ikke foreta egne konstruktive endringer eller fjern avstivninger. Ikke stram alle forbindelser endelig før geometri, diagonaler og døråpninger er kontrollert.
- Etter ferdig montering kontrolleres skruer, skjøter, tak, dører, paneler og forankring.

Drift og normal bruk

- Hold dører lukket og sikret når boden ikke er i bruk, særlig ved vind.
- Ikke heng tunge gjenstander direkte i vegg- eller takpaneler uten at festepunktet er dimensjonert for belastningen.
- Fordel tungt lagret utstyr på gulv/fundament og unngå punktbelastning mot tynne veggpaneler.
- Sørg for ventilasjon slik at kondens og fuktbelastning begrenses.
- På combo-modellen skal transparente drivhusfelt behandles som drivhusflater: unngå slag, punktbelastning og kontakt med skarpe gjenstander.

Vedlikehold og kontroll

Rengjøring

- Vask utvendige flater med rent vann, myk børste eller klut og et mildt rengjøringsmiddel ved behov.
- Unngå stålull, grove skuresvamper og sterke kjemikalier som kan skade overflatebehandlingen.
- Fjern løv, jord og annet organisk materiale fra tak, kanter og rundt fundamentet.
- Hold dørskinner, hengsler og låsepunkter rene slik at dørene fungerer uten unødvendig motstand.
- Transparente felt på combo-modellen rengjøres skånsomt med myk klut/svamp og rikelig vann. Unngå slipende rengjøringsmidler.

Periodisk kontroll

Kontrollpunkt	Intervall	Tiltak
Forankring/fundament	Vår og høst	Kontroller stabilitet, setninger og løse festepunkter.
Skruer og beslag	Hver 6. måned	Kontroller og ettertrekk ved behov.
Tak og paneler	Vår/høst og etter uvær	Se etter deformasjon, skade, løse deler og lekkasjepunkter.
Dører/skinner	Hver 3.-6. måned	Rengjør og kontroller justering, hengsler, skinner og lås.
Overflate	Løpende	Se etter riper, skader og begynnende korrosjon. Utbedre ved behov.
Ventilasjon/fukt	Løpende	Hold åpninger frie og kontroller kondens.
Combo - transparente felt	Vår/høst og etter uvær	Kontroller innfesting, sprekker og skader.

Snø, vind og vær

- Etter kraftig vind eller uvær skal forankring, tak, vegger, dører og eventuelle transparente felt kontrolleres.
- Snøbelastning skal håndteres i samsvar med modellens dokumentasjon. Unormale eller store snømengder bør fjernes på en sikker og jevn måte før konstruksjonen overbelastes.
- Ikke gå eller stå på taket med mindre modellens dokumentasjon uttrykkelig tillater dette.
- Hold området rundt dører fritt for snø og is slik at dører, skinner og hengsler ikke overbelastes.
- På combo-modellen skal snø ikke skyves eller samles mot drivhusdelen.

Korrosjon og overflateskader

- Riper og skader i overflatebehandlingen bør rengjøres og utbedres tidlig for å redusere risiko for korrosjon.
- I kystnære eller spesielt korrosive miljøer anbefales hyppigere vask og kontroll av metalloverflater og festemidler.
- Unngå langvarig kontakt mellom metallflater og aggressive kjemikalier, veisalt eller gjødsel.

Feil, skader og reservedeler

- Skadde paneler, takdeler, profiler, dørkomponenter eller transparente felt skal repareres eller erstattes dersom skaden påvirker stabilitet eller sikker bruk.
- Ved bestilling av reservedeler oppgis nøyaktig modell/størrelse og hvilken komponent det gjelder. Bilder anbefales for sikker identifisering.
- Ikke foreta konstruktive endringer, utskjæringer eller fjerning av avstivninger uten at dette er avklart med leverandør.

Viktige merknader

- Lokale vind-, snø- og grunnforhold kan påvirke krav til fundament, forankring og vedlikehold.
- Denne felles FDV-en er laget for hele redskapsbod-sortimentet, men erstatter ikke modellens monteringsanvisning eller modellspesifikke belastningsdata.
- Ved motstrid mellom denne FDV-en og modellens monteringsanvisning er den modellspesifikke anvisningen styrende.
- Kontakt Fasadenor ved usikkerhet om fundament, forankring, reservedeler eller montering.

Importør / leverandør
Vital E-handel AS
Org.nr. 922 077 460

Kundeservice
983 44 000
post@fasadenor.no

Nettbutikk
fasadenor.no
Jordbærveien 31, 3153 Tolvsrød