

K1330

Bruker- og monteringsmanual

Massasjebad - norsk oversettelse



Viktig: Les hele manualen før montering og bruk. Denne norske utgaven er oversatt og språklig ryddet fra originalmanualen for K1330.

1. Tekniske data

Modell	K1330
Referansemål	1700 x 800 mm, høyde ca. 600 mm
Strømforsyning	AC 220-240 V, 50 Hz
Effekt	1500 W
Kapslingsgrad	IPX5
Vanntrykk	0,1-0,4 MPa
Anbefalt vanntemperatur	Under 60 °C

2. Sikkerhetsadvarsler

- Personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, skal bare bruke produktet under tilsyn eller etter nødvendig veiledning.
- Barn skal være under oppsyn og må ikke leke med massasjebadet. Barn skal ledsages av en voksen under bruk.
- Massasjebadet skal monteres av fagperson.
- Jordet utstyr skal være permanent tilkoblet fast elektrisk installasjon.
- Produktet skal forsynes via jordfeilvern (RCD) med merkeutløsestrøm på maksimalt 30 mA.
- Elektriske komponenter skal plasseres eller festes slik at de ikke kan falle ned i badekaret.
- Spenningsførende deler skal ikke være tilgjengelige for en person i badekaret, med unntak av deler med sikkerhets-ekstra-lav spenning på maksimalt 12 V.
- Strømtilkoblingen skal være utenfor rekkevidde av vann.

3. Før montering

- Kontroller at gulvet og vegghjørnet er plant.
- Klargjør varmtvann, kaldtvann, strømtilkobling og gulvavløp i henhold til installasjonsmålene.
- Aktuelle hjelpemidler i originalmanualen er vater, PTFE-tape, silikon/fugemasse og skiftenøkkel.
- Plasser badekaret på ønsket sted og juster alle støtteføttene slik at karet står stabilt og i vater.

4. Montering

1. Vann

Koble varmt- og kaldtvannsrør korrekt til armaturets/reguleringsventilens innløp.

2. Avløp

Før avløpsslangen ned i avløpet. Avløpsåpningen skal være glatt og uten skarpe kanter slik at slangen ikke skades.

3. Beskytt avløpsslangen

Ikke kutt eller skad avløpsslangen med kniv eller andre skarpe gjenstander under monteringen.

4. Strøm

Koble strøm i henhold til kravene i sikkerhetsavsnittet og gjeldende installasjonsregler.

5. Tetting

Plasser massasjebadet mot veggen og tett aktuelle forbindelser med silikonbasert byggfugemasse.

6. Funksjonskontroll

Test alle funksjoner med vann og kontroller samtidig at vann- og avløpsforbindelser er tette.

5. Bruk av massasjebadet

- Åpne først kaldtvannet og deretter varmtvannet. Still inn en passende temperatur.
- Ikke fyll badekaret direkte med vann som er varmere enn 60 °C.
- Fyll vann til nivået er minst ca. 2 cm over massasjedysene.
- Start vannpumpen med luftbryteren/pumpebryteren.
- Pumpen må ikke kjøres over lengre tid uten vann. Dette kan føre til overoppheting og skade pumpen.
- Juster massasjestyrken med vannmengde-/massasjeregulatoren. De enkelte dysene kan justeres for ønsket vannstrøm.
- Etter bruk skal pumpen stoppes og badekaret tømmes.

6. Betjeningselementer

- Regulering for fossefall
- Fossefall
- Bryter for vannpumpe
- Regulering av vann-/massasjestyrke
- Hånddusj
- Varmtvannsregulering
- Omkobler
- Kaldtvannsregulering
- Vanninntak/karfylling

7. Rengjøring og vedlikehold

- Etter bruk: tøm badekaret. Fyll deretter på en passende mengde rent vann og kjør pumpen kort for å skylle massasjerørene.
- Til vanlig rengjøring brukes et mildt, flytende rengjøringsmiddel og en myk klut eller svamp.
- Ikke bruk sterke syrer, sterke alkalier, aceton eller andre kjemikalier som kan skade eller misfarge overflaten.
- Kalk kan ifølge originalmanualen fjernes med sitronsyre eller eddik.
- For mindre overflateriper beskriver originalmanualen forsiktig polering med korning 1000, deretter 1500, og til slutt myk klut og tannkrem.
- Etter lang tids bruk kan egnet glansvoks brukes for å friske opp overflaten.

8. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Pumpen starter ikke	Luftslange løs, bryterfeil, strømfeil, blokkert pumpehjul eller defekt pumpe	Kontroller tilkobling og strøm. Rengjør vanninntak/sil. Defekte komponenter må skiftes.
Massasjestyrken kan ikke justeres	Defekt regulator eller løs/blokkert luftslange	Kontroller regulator og luftslange og koble korrekt til.
Vannlekkasje	Slitt pakning, løs mutter eller slitt tetning	Trekk til eller skift pakning/tetning.
Karet vibrerer kraftig	Støtteføtter står ikke riktig eller vanninntaket er blokkert	Juster støtteføttene og rengjør vanninntaket.
Bunnlys virker ikke	Elektrisk feil, defekt lys eller transformator	Elektrisk feil og komponentbyte skal håndteres av kvalifisert personell.

9. Kontroll før første bruk

- ☐ Badekaret står stabilt og i vater.
- ☐ Alle støtteføtter har kontakt med gulvet.
- ☐ Avløpsslangen er uskadd og avløpet fungerer.
- ☐ Varmt og kaldt vann er koblet korrekt.
- ☐ Alle vannforbindelser er tette.
- ☐ Jording og jordfeilvern er kontrollert.
- ☐ Vannstanden er over dysene før pumpen startes.
- ☐ Alle funksjoner er testet med vann.

10. Viktig ved lengre tids opphold

Hvis massasjebadet ikke skal brukes over lengre tid, skal vann- og strømtilførselen kobles fra i samsvar med originalmanualens anvisning.